Anleitung: Baustellenabsicherung in Österreich – Schritt für Schritt

1. Genehmigungspflicht prüfen

Vor Beginn von Arbeiten auf oder neben öffentlichen Verkehrsflächen muss geprüft werden, ob eine behördliche Bewilligung erforderlich ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Verkehr beeinträchtigt wird.

Zuständige Behörden:

- Gemeinde: für Arbeiten auf Gemeindestraßen und Güterwegen
- Bezirkshauptmannschaft/Magistrat: für Landesstraßen und Arbeiten über Gemeindegrenzen hinweg
- Landesregierung: für Arbeiten, die sich über Bezirksgrenzen erstrecken

2. Rechtliche Grundlagen beachten

Die Absicherung von Baustellen richtet sich nach folgenden gesetzlichen Bestimmungen:

- **Straßenverkehrsordnung (StVO)**
- **Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS)**, insbesondere:
 - RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen für alle Straßen
 - RVS 05.05.44: Straßen mit einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung
- **Bauarbeiterschutzverordnung (BauV)**
- **ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)**

3. Absicherungsmaßnahmen planen

Basierend auf den RVS-Regelplänen sollte die Absicherung der Baustelle geplant werden. Dabei sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Art der Verkehrsbeeinträchtigung (z. B. Einengung, halbseitige Sperre, Vollsperre)
- Notwendige Verkehrszeichen und Absperreinrichtungen
- Sicherstellung der Sichtbarkeit und Erkennbarkeit der Absicherung

4. Geeignete Absperrmaterialien auswählen

Für eine effektive Absicherung sollten folgende Produkte verwendet werden:

- **Leitbaken** mit integrierten Warnleuchten
- **Absperrgitter** zur Trennung von Arbeitsbereichen
- **Verkehrszeichen** gemäß StVO
- **Warnleuchten** zur Kennzeichnung bei Dunkelheit

5. Sicherheitsausstattung für Mitarbeiter bereitstellen

Mitarbeiter auf der Baustelle müssen mit entsprechender Schutzausrüstung ausgestattet sein:

- **Warnkleidung** gemäß EN ISO 20471
- **Schutzhelme**
- **Sicherheitsschuhe**
- **Handschuhe**

6. Regelmäßige Kontrolle und Wartung

Die Absicherungseinrichtungen müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Besondere Aufmerksamkeit ist nach starken Witterungseinflüssen oder längeren Arbeitsunterbrechungen erforderlich.